

Entfernung von Bodenmarkierungsbändern Mechanisches Ablösen

Anleitung 1/3

Ziel:

Selbstklebendes Bodenband so abziehen, dass nur ein hauchdünner Klebefilm übrigbleibt.



Geeignete Böden

- Glatt bis leicht rau (Epoxidharz, Beton)
- NICHT geeignet: R12/R13

Material/Werkzeug

- Elektrischer Teppichstripper

Durchführung

1. Arbeitsbereich freiräumen & absichern.
2. Stripper am Bandanfang ansetzen.
3. Gerät langsam, im gleichmäßigen Vorschub, entlangführen.
4. Gelöstes Band aufnehmen & entsorgen.

Wichtige Hinweise

- Gleichmäßige Geschwindigkeit = Untergrundschutz.
- Immer volle Aufmerksamkeit auf die Maschine richten.

Entfernung von Bodenmarkierungsbändern Entfernung von Kleberesten

Anleitung 2/3

Ziel:

Verbleibenden Klebefilm restlos lösen und abtragen.



Material/Werkzeug

- spLEAN Kleberückstandsreiniger (500 ml Sprühflasche)
- Schaber
- Schutzausrüstung (Handschuhe, Brille)

Durchführung

1. Reiniger aufsprühen, Fläche gleichmäßig benetzen.
2. 15 Minuten einwirken lassen – Kaffee holen erlaubt.
3. Kleber mit Schaber zusammenschieben.
4. Reste aufnehmen & fachgerecht entsorgen.

Wichtige Hinweise

- Vorab an unauffälliger Stelle testen.
- Für gute Lüftung sorgen.
- Keine anderen Reiniger dazumischen.

Entfernung von Bodenmarkierungsbändern Nachreinigung & Vorbereitung

Anleitung
3/3

Ziel:

Saubere, völlig trockene Fläche für perfekte Neutape-Ergebnisse.



Material/Werkzeug

- Scheuersaugmaschine (Feuchtreinigungsmaschine)
- Bodenpassendes Reinigungsmittel

Durchführung

1. Fläche systematisch mit Maschine säubern.
2. Restfeuchte komplett trocknen lassen.
3. Oberfläche auf Rückstände prüfen – Lupe nicht nötig.

Wichtige Hinweise

- Nur zugelassene Reiniger einsetzen.
- Nach Trocknung sofort mit neuer Verklebung starten.